

Platon Dräneringsskikt

Beskrivning

Platon Dräneringsskikt är tillverkad av kulor av freonfri expanderad polystyren som klistrats samman och sedan skurits till rätt mått.

Användning

Som dräneringsskikt utanpå källarväggar, istället för grusskikt. Genom att produkten kompletteras med Platon Separationsskikt utanpå så kan även lera användas som återfyllning. Dock ej lös lera.

Montering

Montera först Platon Isolerhållare, 2-3 st per skiva.

Ställ sedan Platon Dräneringsskikt mot gruset runt dräneringsledningen och tryck fast mot väggen / Platon Xtra. Avsluta i nivå med överkant matta. Skivorna monteras med väl ihopskjutna skarvar och med förskjutna skarvar så att inte fyra hörn möts.

Hänt Platon Separationsduk från överkanten av Dräneringsskiktet och låt den hänga ända ner på framsidan. Fäst vid behov. Duken omlottskarvas med 600 mm överlapp. Montera slutligen Platon Avslutningslist på samma sätt som Platon Kantlist, se sid 15. Bakom listens infästning i väggen kläms en remsa Separationsduk. Denna remsa skall ligga utanpå den heltäckande Separationsduken. Remsan avslutas 200 – 250 mm under överkanten på Dräneringsskiktet. Återfyll med befintliga massor, även lerhaltiga massor. Dock ej lös lera.

Tekniska data

Material	Expanderad Polystyren
Tjocklek	100 mm
Bredd x höjd	1000 x 1600 mm
Densitet	15 kg/m ³
λ-värde	0,039 W/mK, med korrektion för regn- och smältvatten med $\Delta R_w = 0,2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Förpackning / leverans

6 st per paket

Produktnummer

413600

Transport, förvaring, hantering

Förvaras skyddade.

Tillbehör

Platon Isolerhållare, plast	411 150
Platon Isolerhållare, plåt	411 155