

Monteringsanvisning

System Platon Flytmembran

- Membranet för tätning av övergången mellan vägg och sula.

Beskrivning

Lösningsmedelsfri, vattenbaserad gummi-bitumen-blandning vilken efter torkning bildar ett tätt, elastiskt skydd.

Innehåll

6 kg netto.

Användningsområde

För tätning av övergången mellan vägg och sula. Ingår i System Platon för källarväggar. Ett alternativ till Platon (Självklistrande) Membran och Platon Svetsmembran.

Bruksanvisning

Borsta ren väggen, ta loss lösa delar och laga eventuella skador.

Gjut ett hålkäl om det behövs.

Underlaget för Platon Svetsmembran skall vara jämnt.

Försäkra dig om att dräneringen är riktigt utförd och ligger på rätt nivå.

Muren som skall membranisoleras måste vara yttorr.

Torka vid behov ytan med värme.

Starkt sugande underlag (t ex puts och lättbetong) förbestryks till måttnad med Platon Flytmembran utspätt med vatten i proportionerna 1:2, som får torka helt. Lämpliga verktyg är roller, pensel eller borste.

Påför första skiktet utspädd produkt. Efter det har torkat så påförs det andra skiktet.

Nystrukna ytor skyddas mot regnvatten tills de torkat fullständigt.

Arbetstemperaturen måste vara >5°C.

Anslutningen vägg/sula via hålkäl skall förstärkas med en remsa av glasfiberväv eller polyesterfilt, vilken bäddas in helt i första färdigstrykningen.

Åtgång

Förstrykning; 300-500 gram utspädd produkt / m2.

Färdigstrykning: 2 strykningar på totalt 1,8 kg / m2 (burkens innehåll räcker utspädd till ca 7-8 längdmeter).

Rengöring av verktyg

Med vatten direkt efter användandet.

Lagring

Lagras frostfritt. Hållbar i minst 12 månader i obruten förpackning.

Hälsa

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Undvik hud- och ögonkontakt. Vid hudkontakt tvättas omedelbart med vatten och tvål. Vid stänk i ögonen så skölj omedelbart med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta läkare.