

Monteringsanvisning

System Platon Svetsmembran

- Membranet för tätning av övergången mellan vägg och sula.

(Bildhänvisningarna hänvisar till bilderna i vår broschyr)

(Bild 1) Före montering

Borsta ren väggen, ta loss lösa delar och laga eventuella skador.

Gjut ett hålkäl om det behövs.

Underlaget för Platon Svetsmembran skall vara jämnt.

Försäkra dig om att dräneringen är riktigt utförd och ligger på rätt nivå.

(Bild 2) Behandling med Platon Primer

Muren som skall membranisoleras måste vara yttorr.

Torka vid behov ytan med värme.

Påför Platon Primer med bred pensel.

Låt Platon Primer torka före monteringen av Platon Svetsmembran.

(Bild 3) Montering av Platon Svetsmembran

Dela upp Svetsmembranet i 1m längder, så blir det enklare att montera.

Svetsmembranets baksida är täckt av plastfolie (den andra är sandad). Värm upp denna sidas nedre tredjedel, så att asfalten smälter.

(Bild 4)

Montera meddetsamma därefter Platon Svetsmembran vågrätt på muren och tryck fast den nedre delen. .

Var särskilt noga vid övergången mellan vägg och sula, så att Svetsmembranet fäster även där.

(Bild 5)

Vik ut den övre delen av Svetsmembranet.

Var noga så att inte sand och andra lösa partiklar kommer ner bakom Svetsmembranet.

Värm den mittersta delen av Svetsmembranets baksida och tryck fast mot muren.

Upprepa med den översta tredjedelen.

(BILD 6)

Montera med 10 cm överlapp.

Var noga med skarvarna så att dessa blir täta

(Bild 7) Vid utåtgående hörn

Skär först till en bit Svetsmembran, ca 20 x 50 cm.

Montera som ovan.

(Bild 8)

Låt Svetsmembranet gå ca 15 cm runt hörnet och snitta upp i övergången hålkäl / vägg.

(Bild 9)

Starta monteringen av nästa stycke Svetsmembran enligt bilden.

(Bild 10) Vid inåtgående hörn

Skär till en bit Svetsmembran, ca 20 x 50 cm.

Montera som ovan.

(Bild 11)

Låt Svetsmembranet gå ca 15 cm runt hörnet.

Vik in överskottsmaterial.

(Bild 12)

Nästa stycke Svetsmembran monteras enligt bilden.